

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA SUL PORTALE SPC

Accesso al contributo in conto capitale previsto dalla misura PNRR M2C2I1.2

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE



FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO

1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE

4- CONFERMA
DATI

5 - INVIO
RICHIEDERE

6 - RICHIESTA
INVIATA

CLICCA SUL LINK PER VISUALIZZARE LO STEP CORRISPONDENTE

FASE PRELIMINARE

PRIMA DI PRESENTARE LA RICHIESTA È NECESSARIO:

- Aver già costituito **legalmente** la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ed essere in possesso del regolare Statuto/Atto costitutivo della CER
- Essere **registrato all'Area Clienti GSE** e aver sottoscritto il servizio SPC (Comunità Energetiche e Autocosumo)

Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione nell'Area Clienti e di sottoscrizione dei servizi consultare il [Manuale Utente Area Clienti GSE](#).

SI RICORDA CHE:

- L'impianto non deve essere ancora entrato in esercizio
- La richiesta deve essere presentata dal **Soggetto Beneficiario che sostiene l'investimento** per la realizzazione dell'impianto o potenziamento per cui si richiede il contributo (nel portale, «SOGGETTO RICHIEDENTE»)



IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE PRESENTARE DISTINTE RICHIESTE DI ACCESSO PER CIASCUNO DEGLI IMPIANTI O POTENZIAMENTI DI IMPIANTO DI PRODUZIONE PRESENTI NELLA CONFIGURAZIONE.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI ACCESSO

1 - SELEZIONE TIPOLOGIA CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPIAZIONE RICHIEDA

4- CONFERMA DATI

5 - INVIO RICHIEDA

6 - RICHIESTA INVIATA

FASE PRELIMINARE ACCESSO TRAMITE AREA CLIENTI

Area Clienti GSE

Il portale informatico dei clienti GSE dove potrai richiedere nuovi servizi o gestire quelli già sottoscritti

INSERISCI LE TUE CREDENZIALI

Inserisci la tua User ID
Inserisci la tua password

Ricordami

[USERID o PASSWORD dimenticata?](#)

[Verifica se sei REGISTRATO](#)

ACCEDE

OPPURE

Entrare con SPID

[MAGGIORI INFORMAZIONI SU SPID](#)
[NON HAI SPID?](#)

| AgID Agenzia per l'Italia Digitale

Accedere all'Area Clienti, con SPID o con le credenziali rilasciate dal GSE

GSE

Area Clienti

HOME SERVIZI MISURE PNRR RICHIESTE CONTRATTI PERFORMANCE IMPIANTI

Servizi

In questa sezione puoi richiedere nuovi servizi o visualizzare quelli già sottoscritti per te o per altri, ed accedere direttamente al portale.

PER ME **MIE DITTE** **PER ALTRI**

RINNOVABILI ELETTRICHE

RID Ritiro Dedicato, Tariffa Omnic...

SPC Comunità Energetiche e Autoconsumo

Dal menù “SERVIZI”:
selezionare “**SPC Comunità Energetiche e Autoconsumo**”
(sotto la voce Rinnovabili Elettriche)

Comunità energetiche rinnovabili e Gruppi di autoconsumatori
D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023

M2C2 1.2 23/02/2024 08/04/2024

La misura prevede il contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in CER e Gruppi di autoconsumatori ubicati in comuni con meno di 5.000 abitanti

[Scarica il documento del bando](#)

[Scarica il Manuale Utente dell'Applicativo](#)

ACCEDI AL PORTALE

In alternativa, **dal menù “MISURE PNRR”:**
selezionare il bando di interesse previsto dal PNRR, «**Comunità energetiche rinnovabili e Gruppi di autoconsumatori**»

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO

1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPIAZIONE
RICHIEDERE

4 - CONFERMA
DATI

5 - INVIO
RICHIEDERE


6 - RICHIESTA
INVIA

0 | RICHIESTA DI ACCESSO PORTALE SPC COMUNITÀ ENERGETICHE E AUTOCONSUMO

Dopo aver effettuato l'accesso al portale, che da ora in poi chiameremo Portale SPC, ha inizio la compilazione della Richiesta di accesso al contributo PNRR. La richiesta è suddivisa in sei fasi. A seguire, sono messi in evidenza i dettagli, significativi per ogni fase, utili per la compilazione della richiesta.

FASI DI COMPIAZIONE DELLA RICHIESTA

- 1. SELEZIONA TIPO DI CONFIGURAZIONE**
- 2. PREREQUISITI**
- 3. COMPIAZIONE RICHIESTA**
- 4. CONFERMA DATI**
- 5. INVIO RICHIESTA**
- 6. RICHIESTA INVIATA**



Cliccare sulla voce di menu **Nuova
richiesta**

Selezionare **Richiesta
di accesso al
contributo PNRR -
Misura M2C2I1.2**

FASE PRELIMINARE

**0 - RICHIESTA DI
ACCESSO**

**1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE**

2 - PREREQUISITI

**3 - COMPILAZIONE
RICHIEDA**

**4 - CONFERMA
DATI**

**5 - INVIO
RICHIEDA**

**6 - RICHIESTA
INVIATA**

1 | SELEZIONA TIPOLOGIA DI CONFIGURAZIONE



HOME SITO GSE NORMATIVA E REGOLE MANUALE UTENTE MAPPA CABINE PRIMARIE I TUOI DATI SUPPORTO

**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

NUOVA RICHIESTA ▾
GESTIONE RICHIESTE ▾
GESTIONE CONTRATTI ▾
FATTURE E PAGAMENTI ▾

Selezione tipo configurazione
Prerequisiti
Compilazione richiesta
Conferma dati
Invio richiesta
Richiesta inviata

TIPOLOGIA CONFIGURAZIONE

Per quale tipologia di configurazione vuoi presentare la richiesta di accesso al contributo in conto capitale PNRR? *

Configurazioni ai sensi del D.Lgs. 199/2021

Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Comunità energetica rinnovabile

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Continua ➔

FASE PRELIMINARE**0 - RICHIESTA DI
ACCESSO****1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE****2 - PREREQUISITI****3 - COMPIAZIONE
RICHIEDERE****4 - CONFERMA
DATI****5 - INVIO
RICHIEDERE****6 - RICHIESTA
INVIA****2 | PREREQUISITI****PREREQUISITI**

Il Richiedente coincide con la comunità di energia rinnovabile o con un cliente finale/produttore suo socio/membro, secondo quanto previsto e disciplinato dalle Regole Operative del GSE? *

Si No

Non ricorre le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414: *

- a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Si No

L'impianto di produzione o potenziamento di impianto oggetto della presente richiesta sarà alimentato da fonti rinnovabili e risulterà nella disponibilità e sotto il controllo della comunità di energia rinnovabile in relazione all'energia elettrica immessa in rete? *

Si No

L'oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto o dall'atto costitutivo) della comunità di energia rinnovabile, nella cui disponibilità risulterà l'impianto di produzione o potenziamento di impianto per il quale si richiede il contributo PNRR, è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari e lo Statuto/atto costitutivo prevede che la comunità di energia rinnovabile sia autonoma, con partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale), e facoltà per i membri o soci di recedere dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionali per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che gli associati mantengano i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzate per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione o potenziamenti di impianti per la condivisione e individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa? *

Si No

L'impianto di produzione o potenziamento di impianto oggetto della presente richiesta sarà ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti? *

Si No

Il Richiedente è il soggetto che sosterrà l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione o potenziamento di impianto oggetto della presente richiesta? *

Si No

Per la realizzazione dell'impianto di produzione o potenziamento di impianto oggetto della presente richiesta si è percepito/si chiederanno una o più dei/delle seguenti incentivi/agevolazioni fiscali/contributi in conto capitale/altre forme di sostegno: *

- a) incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle Regole Operative;
- b) Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- c) detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- d) altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- e) altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Si No

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

[Indietro](#)

Dichiarare il rispetto dei requisiti previsti dalle Regole operative.

[Continua](#)



Data di entrata in esercizio del primo impianto/sezione di impianto potenziante della configurazione *

12

Data di redazione/aggiornamento Statuto/atto costitutivo * [?]

12

Inserire la **data di entrata in esercizio del primo impianto** e la prima data in cui l'**atto costitutivo/Statuto** rispettano i requisiti previsti nelle Regole operative (precedente alla data di compilazione della richiesta)

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

[Indietro](#)

GENERAZIONE RICHIESTA

**DOPO AVER GENERATO LA RICHIESTA I DATI INSERITI
NON SARANNO PIÙ MODIFICABILI**



2 | PREREQUISITI



ASSEGNAZIONE CODICE DELLA RICHIESTA

Gentile Utente, le comunichiamo che da questo momento può procedere alla compilazione della richiesta alla quale è stato assegnato il seguente codice identificativo:


Codice Identificativo Richiesta: **CRPR000000148**

Premendo il pulsante **CONTINUA** verrà indirizzato nella sezione dedicata alla compilazione della richiesta

Successivamente sarà possibile accedere alla sezione dedicata alla visualizzazione o modifica selezionando la voce di menu
GESTIONE RICHIESTE: RICHIESTE GIÀ INVIATE O DA INVIARE - CONTRIBUTO PNRR MISURA M2C2I1.2

[Continua](#)

La pagina presenta il **codice identificativo** che il GSE ha assegnato alla richiesta.



Cliccare "**Continua**" per proseguire con la compilazione dei dati



E' POSSIBILE RIPRENDERE LA COMPIAZIONE SUCCESSIVAMENTE, SELEZIONANDO DAL MENU "**GESTIONE RICHIESTE**" IN HOMEPAGE, LA VOCE "**RICHIESTE GIÀ INVIATE O DA INVIARE -CONTRIBUTO PNRR MISURA M2C2I1.2**" SPECIFICANDO IL **CODICE IDENTIFICATIVO** DELLA RICHIESTA.

FASE PRELIMINARE

**0 - RICHIESTA DI
ACCESSO**

**1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE**

2 - PREREQUISITI

**3 - COMPILAZIONE
RICHIEDENTE**

**4 - CONFERMA
DATI**

**5 - INVIO
RICHIEDENTE**

**6 - RICHIESTA
INVIA**

3 | COMPILAZIONE RICHIEDENTE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)




SCHEDA DA COMPILE

preferibilmente nell'ordine mostrato:

- 3.1 SOGGETTO RICHIEDENTE**
- 3.2 PRODUTTORE E COMUNITÀ'**
- 3.3 TITOLARI EFFETTIVI**
- 3.4 DATI GENERALI**
- 3.5 IMPIANTI DI PRODUZIONE**
- 3.6 SPESE PREVENTIVATE E CONTRIBUTO AMMISSIBILE**
- 3.7 DATI AMMINISTRATIVI**
- 3.8 CORRISPONDENZA**
- 3.9 DOCUMENTI**

CLICCA SUL LINK PER VISUALIZZARE LA SCHEDA

PNRR: COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE



FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDENTE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDENTE6 - RICHIESTA
INVIA

3.1 | COMPILAZIONE RICHIEDENTE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

SOGGETTO

Nominativo / Ragione Sociale	GSE SPA	Partita Iva	05754381001
Codice fiscale	05754381001		

INDIRIZZO DI SEDE LEGALE

Nazione	Italia	Regione	LAZIO
Provincia	ROMA	Comune	ROMA
Indirizzo	VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI	Numero Civico	92
		C.A.P.	00197

Campi precompilati con i dati inseriti in fase di registrazione in **Area Clienti GSE**.
In caso di errori seguire le indicazioni specificate nella [FAQ dedicata](#).



PROFILO DEL SOGGETTO

- Comunità, Produttore e Cliente finale
- Comunità e Produttore
- Comunità e Cliente finale
- Comunità
- Produttore e Cliente Finale
- Produttore
- Cliente Finale

Indicare il profilo del soggetto richiedente.



CODICE ATECO PREVALENTE

Codice ATECO prevalente	
-------------------------	--

Solo se il Richiedente **non** è persona fisica con forma giuridica "Persone individuali".

TIPOLOGIA DI SOGGETTO

Tipologia di soggetto

Solo se il **profilo** del Soggetto è "Produttore e Cliente finale", "Produttore" o "Cliente finale" e il Richiedente è di tipo **giuridico**.

FIRMATARIO RICHIEDENTE

<input type="radio"/> Rappresentante legale (già registrato GSE)	<input checked="" type="radio"/> Procuratore
Nominativo	MAURIZIO ROSSI
Codice fiscale	BTYYUI78U78T090Y
Regione di Nascita	EMILIA ROMAGNA
Data di Nascita	08/11/1977
Provincia di Nascita	PIACENZA
Nazione di Nascita	Italia
Comune di Nascita	PIACENZA

Solo in caso di persona giuridica, possono essere **inseriti manualmente** i dati di un **Procuratore** diverso dal Rappresentante legale registrato.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDENTE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDENTE6 - RICHIESTA
INVIATA

3.2 | COMPILAZIONE RICHIESTA PRODUTTORE E COMUNITÀ

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Soggetto Richiedente Produttore e Comunità Dati Generali Impianto di Produzione

ELENCO SOGGETTI

Aggiungi Soggetto

! I Soggetti inseriti possono essere preventivamente registrati nell'area del Richiedente ma è sufficiente averne definito correttamente il profilo nel

Aggiungi Soggetto

Selezionare la modalità di inserimento del soggetto

Ricerca su Area Clienti
 Inserimento manuale

Ok

Non è necessario dichiarare nuovamente in questa sezione il Soggetto

Cliccare su **Aggiungi Soggetto**, per inserire tutti i "Produttori" facenti parte della configurazione (membri o soci) o che rilevano per la configurazione (c.d. "produttori terzi") e la "Comunità", a meno del Soggetto Referente.
Scegliere la modalità di inserimento.



Aggiungi Soggetto

Codice Fiscale:
Partita IVA:

Annulla **Cerca**

In caso di ricerca su Area Clienti (per soggetti già registrati) è necessario **inserire uno dei dati richiesti** nel popup.



Aggiungi Soggetto

Selezionare la modalità di inserimento del soggetto

Ricerca su Area Clienti
 Inserimento manuale

TIPOLOGIA GIURIDICA

Persona fisica Persona giuridica

Forma Giuridica:

Aggiungi Soggetto

Selezionare la modalità di inserimento del soggetto


Ricerca su Area Clienti
 Inserimento manuale

TIPOLOGIA GIURIDICA

Persona fisica Persona giuridica

Annulla **Ok**

In caso di inserimento manuale, scegliere la tipologia giuridica.
Non è consentito l'inserimento di un soggetto già registrato in Area Clienti GSE.



3.2 | COMPILAZIONE RICHIESTA PRODUTTORE E COMUNITÀ

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Soggetto

TIPOLOGIA GIURIDICA

Persona fisica Persona giuridica

Il Soggetto che si vuole registrare è dotato di una Partita IVA? *

Si No

Il Soggetto che si vuole registrare è uno studio associato e società di professionisti? *

Si No

SOGGETTO

Nominativo / Ragione Sociale Codice fiscale Partita Iva

INDIRIZZO DI SEDE LEGALE

Nazione Regione Comune Numero Civico C.A.P.

PROFILO DEL SOGGETTO

Comunità e Produttore Comunità Produttore

TIPOLOGIA DI SOGGETTO

Tipologia di soggetto

CODICE ATECO PREVALENTE

Codice ATECO prevalente

RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE

Rappresentante legale Procuratore

Nominativo Data di Nascita gg/mm/aaaa

Codice fiscale Nazione di Nascita

Città di Nascita

Se si sceglie il soggetto tramite la ricerca in Area Clienti, la schermata si presenta in parte precompilata con i dati inseriti in **fase di registrazione in Area Clienti GSE**. In caso di errori seguire le indicazioni specificate nella [FAQ dedicata](#).

Indirizzo di residenza **solo** in caso di persona fisica

Non può essere selezionato come Produttore il Soggetto Richiedente.

Non è consentito l'inserimento di un soggetto con dicitura "Comunità" e/o "Produttore" se per il soggetto richiedente è stato già selezionato lo stesso profilo.

Valgono le stesse indicazioni della scheda «Soggetto richiedente».

! SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE È ANCHE PRODUTTORE/COMUNITÀ È NECESSARIO INDICARLO NELLA SCHEDA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIATA

3.2 | COMPILAZIONE RICHIESTA PRODUTTORE E COMUNITÀ

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Soggetto Richiedente	Produttore e Comunità	Titolari Effettivi	Dati Generali	Impianto di Produzione	Spese Preventivate e Contributo Ammissibile	Dati Amministrativi	Corrispondenza	Documenti
----------------------	-----------------------	--------------------	---------------	------------------------	---------------------------------------------	---------------------	----------------	-----------

ELENCO SOGGETTI

Cognome e Nome / Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Profilo Soggetto
GSE SPA	05754381001	05754381001	Produttore

[Aggiungi Soggetto](#)

I Soggetti inseriti possono essere preventivamente registrati nell'area Clienti GSE o, in alternativa, essere registrati unicamente all'interno del presente portale. Attenzione, non è necessario dichiarare nuovamente in questa sezione il Soggetto Richiedente ma è sufficiente averne definito correttamente il profilo nella sezione «Soggetto Richiedente».

Dopo aver inserito il soggetto è possibile:

- **eliminare** totalmente il soggetto (tramite l'icona del cestino);
- **modificare** i dati (tramite l'icona della matita).

**LA STESSA MODALITÀ DI ELIMINAZIONE E MODIFICA
VALE ANCHE PER LE SUCCESSIVE SCHEDE**

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.3 | COMPILAZIONE RICHIEDERE

TITOLARI EFFETTIVI

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Soggetto Richiedente	Produttore e Comunità	Titolari Effettivi	Dati Generali	Impianto di Produzione	Spese Preventivate e Contributo Ammissibile	Dati Amministrativi
Corrispondenza	Documenti					

ELENCO TITOLARI EFFETTIVI

Aggiungi Titolare Effettivo

⚠ I Titolari effettivi inseriti possono essere preventivamente registrati nell'area Clienti GSE o, in alternativa, essere registrati unicamente all'interno del presente portale.

Clicca su **Aggiungi Titolare Effettivo** e seleziona la modalità di inserimento (Ricerca su Area Clienti o inserimento manuale).



- SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE È UNA **PERSONA FISICA**, LA SCHEDA DEI TITOLARI EFFETTIVI NON È PREVISTA.
- IL TITOLARE EFFETTIVO **NON PUÒ ESSERE UN SOGGETTO GIURIDICO**.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDENTE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDENTE6 - RICHIESTA
INVIATA

3.3 | COMPILAZIONE RICHIEDENTE

TITOLARI EFFETTIVI

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Soggetto Richiedente Produttore e Comunità Titolari Effettivi Dati Generali Impianto di Produzione Spese Preventivate e Contributo Ammissibile Dati Amministrativi

Corrispondenza Documenti

Inserire tutte le **informazioni** richieste dalla scheda

TIPOLOGIA TITOLARE EFFETTIVO

Tipologia di rapporto intercorrente tra il titolare effettivo e il Soggetto Richiedente il contributo PNRR*

Il titolare effettivo è una persona esposta politicamente?* [?]

I Titolari effettivi inseriti possono portare

Proprietà diretta
Proprietà indiretta
Controllo in forza del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
Controllo in forza del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
Controllo in forza dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante
Poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione
Altro

Scegliere la **tipologia di rapporto** tra Titolare effettivo e Soggetto richiedente

- Se si seleziona «altro» è necessario specificare tramite inserimento manuale il tipo rapporto
- In caso di proprietà diretta o indiretta, indicare la quota di titolarità effettiva (**da 25% a 100%**)

Indicare se il titolare è una persona **esposta politicamente** e, in caso, la tipologia e sottotipologia di esposizione

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.4 | COMPILAZIONE RICHIESTA DATI GENERALI

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Soggetto Richiedente Produttore e Comunità Titolari Effettivi Dati Generali Impianto di Produzione Spese Preventivate e Contributo Ammissibile Dati Amministrativi Corrispondenza Documenti

DATI GENERALI

Dati Preliminari

Tipologia di configurazione: Comunità energetica rinnovabile

Visualizza prerequisiti

Data di redazione/aggiornamento Statuto/atto costitutivo

04/01/2024

Dati già inseriti
in fase di compilazione.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.5 | COMPILAZIONE RICHIEDERE IMPIANTO DI PRODUZIONE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Struttura Impianto

+ Impianto
Dettaglio Impianto

Dettaglio Impianto

È necessario completare i dati dell'impianto: selezionando l'impianto ed eventuali accumuli inseriti compare il dettaglio dei campi compilati

Aggiungi Impianto 

Scegli «**Aggiungi impianto**» per inserire i dati **dell'unico** impianto di produzione associato alla richiesta.

Cronoprogramma Lavori

Data presunta di inizio lavori *

Data presunta di fine lavori *

Data presunta entrata in esercizio *

È possibile indicare **solo date successive al giorno di compilazione** e, ad ogni modo, non successive al 30 giugno 2026.

Dati Impianto

Codice POD *

Potenza impianto o sezione potenziante (kW) * [?]

Produttore *

Tipologia Impianto *

È possibile inserire una **potenza** fino a **1.000 kW**.
I dati relativi al produttore sono quelli precedentemente registrati. Se non presenti, è necessario **compilare preventivamente l'apposita scheda**.
Se l'impianto è di tipo **idroelettrico**, si deve indicare la sottotipologia e le informazioni relative a eventuali sistemi di pompaggio.

Quota d'obbligo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 199/2021

Verrà realizzata una quota di potenza P_o in osservanza dell'obbligo di integrazione d D.Lgs 199/2021? *

Si No

Quota di potenza P_o (kW) *

Non è possibile inserire un valore di quota d'obbligo uguale alla potenza impianto.
Non è, infatti, possibile richiedere il contributo PNRR se l'intera **potenza è realizzata in osservanza dell'obbligo** di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.5 | COMPILAZIONE RICHIEDERE IMPIANTO DI PRODUZIONE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Aggiungi Accumulo

Configurazione Accumulo*

In caso di accumulo, indicare la relativa **configurazione**.

Modello Unico Semplificato

Per l'impianto si utilizzerà l'iter di connessione semplificato (c.d. Modello Unico)? *

Si No

Sezione presente solo per impianto solare di potenza fino a 200 kW.

Se si seleziona «no» (**iter di connessione ordinario**) è necessario indicare il **Codice rintracciabilità del preventivo di connessione**.

Tipologia Intervento

Realizzazione di un impianto di nuova costruzione
 Potenziamento di un impianto già esistente

Codice CENSIMP dell'impianto potenziato *

Se si utilizza l'iter di **connessione semplificato** (Modello unico), è abilitata solo l'opzione "Realizzazione di un impianto di nuova costruzione".

Ubicazione impianto

Regione *	<input type="text"/>	Provincia *	<input type="text"/>
Comune *	<input type="text"/>	CAP *	<input type="text"/>
Indirizzo *	<input type="text"/>	Foglio *	<input type="text"/>
Sezione Catastale	<input type="text"/>	Subalterno *	<input type="text"/>
Particella *	<input type="text"/>	Longitudine (WGS84 decimali) *	<input type="text"/>
Latitude (WGS84 decimali) *	<input type="text"/>	Ubicazione rispetto edificio/condominio	
L'impianto sarà ubicato nel medesimo edificio o condominio dove sono ubicati i clienti finali? *			
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No			

Aggiungere i dati relativi all'**ubicazione dell'impianto**.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.5 | COMPILAZIONE RICHIEDERE IMPIANTO DI PRODUZIONE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Tipologia Sito

Specificare la tipologia del sito su cui sarà installato l'impianto *

Sezione presente solo per impianti fotovoltaici.

Do Not Significant Harm (DNSH)

L'impianto possiederà i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH), riportati in allegato alle Regole Operative *

Se si sceglie l'opzione "Altro fabbricato", viene richiesto di specificare la **tipologia**.

Combustibile

Fonte Combustibile *

Nel solo caso di impianto **termoelettrico** è necessario indicare la fonte del **combustibile**.

Viene visualizzato il pulsante "**Aggiungi prodotto o sottoprodotto**" nel caso in cui venga selezionata una delle seguenti opzioni:

- biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della biomassa;
- biomassa.

Titolo autorizzativo/concessorio

Titolo Autorizzativo

Note

Aggiungi Titolo

Rilasciato da / Presentato a *

Numero di Protocollo *

Data di Conseguimento del titolo Autorizzativo *

Titolo Concessorio

Note

Aggiungi Titolo

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Se è stata indicata la connessione in iter semplificato (c.d. **Modello Unico**), la sezione Titolo Autorizzativo **viene disabilitata**.

Per gli impianti **idroelettrici** è necessario aggiungere anche il **Titolo Concessorio**.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.6 | COMPILAZIONE RICHIEDERE

SPESE PREVENTIVATE E CONTRIBUTO AMMISSIBILE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)


Spese Preventive e Contributo Ammissibile

Qualora l'IVA rappresenti un costo non recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, tutti i costi indicati nella presente scheda dovranno essere comprensivi di IVA.

Attenzione, il contributo ammissibile è calcolato tenendo conto del limite del costo unitario di investimento massimo di riferimento (1.500 €/kW fino a 20 kW, 1.200 €/kW sopra 20 e fino a 200 kW, 1.100 €/kW sopra 200 e fino a 600 kW e 1.050 €/kW sopra 600 kW) e del limite del 10% in relazione al contributo ammissibile per le seguenti voci di spesa:

- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

- IMPR_0000599

Potenza impianto al fine del calcolo del contributo in conto capitale (kW) [?]

20,00

Nella scheda relativa alle spese sono visibili **l'impianto** inserito nella precedente scheda e la relativa **potenza, non modificabili**.



Intensità contributo

Percentuale contributo in conto capitale richiesto * [?]

40,0 %

È possibile **modificare in riduzione** la percentuale relativa al contributo in conto capitale richiesto.



Spese Preventive e Contributo Ammissibile

Spese preventive

L'IVA rappresenta un costo non recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? * [?]

Si No

Si dispone dell'elenco dettagliato di tutte le voci di spesa inerenti la realizzazione dell'impianto? *

Si No

di cui per la realizzazione dell'impianto (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.) *

2.500,00 €

di cui per fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo *

100,00 €

di cui acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio *

100,00 €

di cui per opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento *

300,00 €

di cui per la connessione alla rete elettrica nazionale *

0,00 €

di cui per studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni *

0,00 €

di cui per progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera *

0,00 €

di cui per direzioni lavori, sicurezza *

0,00 €

di cui per collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto *

0,00 €

Spesa totale preventiva

3.000,00 €

Spesa unitaria preventiva

1.500,00 €/kW

Contributo ammissibile

di cui per la realizzazione dell'impianto (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.) *

1.000,00 €

di cui per fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo *

40,00 €

di cui acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio *

40,00 €

di cui per opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento *

120,00 €

di cui per la connessione alla rete elettrica nazionale *

0,00 €

di cui per studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni *

0,00 €

di cui per progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera *

0,00 €

di cui per direzioni lavori, sicurezza *

0,00 €

di cui per collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto *

0,00 €

Contributo totale ammissibile

1.200,00 €

Procedere con **l'inserimento delle spese preventive** se si dispone dell'elenco dettagliato.

Il sistema calcola in automatico il totale del contributo ammissibile.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHiesta4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHiesta6 - RICHIESTA
INVIAITA

3.6 | COMPILAZIONE RICHiesta

SPESE PREVENTIVATE E CONTRIBUTO AMMISSIBILE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Altre forme di finanziamento

Per la realizzazione dell'impianto si è usufruito(si usufruirà di altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea? *
 (Ai netto di contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo del progetto, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni)

Si No

Indicare le ulteriori forme di finanziamento, in aggiunta al contributo PNRR, che verranno utilizzate per la realizzazione dell'impianto e i rispettivi importi *

La somma degli importi di seguito indicati non deve superare la differenza tra la "Spesa totale preventivata" e il "Contributo totale ammissibile" (tra gli importi va riportato anche l'eventuale "Valore degli altri contributi in conto capitale" indicato in precedenza). È possibile indicare una o più delle seguenti voci:

<input type="checkbox"/> Privata	Importo: <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Comunitaria	Importo: <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Statale	Importo: <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Regionale	Importo: <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Provinciale	Importo: <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Comunale	Importo: <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Altra Pubblica	Importo: <input type="text"/> €



In caso di altri contributi in conto capitale, l'importo **non** deve considerare costi sostenuti per gli **studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari** allo sviluppo dei progetti.



Selezionando una o più voci dell'elenco,
è obbligatorio indicare l'importo.



IL SISTEMA VERIFICA LA COERENZA DEI DATI INSERITI CON QUANTO PREVISTO DALLE REGOLE OPERATIVE IN TERMINI DI **CONTRIBUTI MASSIMI AMMESSI** E DI **SPESA PREVENTIVATA**. QUALORA I DATI **NON SIANO COERENTI, NON È POSSIBILE INVIARE LA RICHIESTA.**

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.7 | COMPILAZIONE RICHIEDERE DATI AMMINISTRATIVI

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Sede Amministrativa

La sede amministrativa coincide con la sede legale?*

Si No

Nazione*

Regione*

Provincia*

Comune*

Indirizzo*

Civico*

CAP*

Se la sede amministrativa coincide con la sede legale, i dati sono **acquisiti da Area Clienti e non sono modificabili**; altrimenti si richiede **l'inserimento manuale**.

Regime Fiscale

IVA ordinaria*
 Si No

Si precisa che qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione/operazioni assimilate, ai sensi dell'art.8, c.8.1 lettera c del DPR633/72, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento

Soggetto ad IVA*
 Si No

Se il **soggetto è nazionale**, l'iva è preimpostata come «**ordinaria**» e non si può modificare.
Il secondo campo è impostato su «**Sì**» qualora il soggetto richiedente sia in possesso di partita iva, su «**No**» in caso contrario.

Fatturazione elettronica

Codice destinatario

Indirizzo PEC

In caso di **Pubblica Amministrazione** è necessario indicare il **Codice Univoco Ufficio (obbligatorio)**.
In caso di **soggetto privato** è richiesto Codice destinatario e indirizzo PEC.
Tali informazioni sono **facoltative e mutuamente esclusive**.
Se l'utente non inserisce nessuna informazione, verrà associato alla richiesta il contatto definito come 'preferito' su Area Clienti (se presente).

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPIAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.8 | COMPIAZIONE RICHIEDERE CORRISPONDENZA

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

CORRISPONDENZA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni verranno inviate al seguente destinatario * GSE SPA

Le comunicazioni verranno inviate alla cortese attenzione di *

Telefono *

Email *

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni

Nazione * Italia

Provincia *

Indirizzo *

Numero Civico *

Non si dispone di indirizzo PEC

Regione *

Comune *

C.A.P. *

Indirizzo PEC *

Contatti

Referente Tecnico

Nome *

Ragione Sociale

Telefono *

Email *

Si intende inserire un altro Contatto

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

È possibile inserire un ulteriore contatto.

Campo popolato in automatico con i riferimenti anagrafici del Soggetto richiedente e non è modificabile.

Devono essere specificati, il **destinatario delle comunicazioni**, l'indirizzo di riferimento e i contatti del referente tecnico e, eventualmente, quelli di un ulteriore contatto.

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3.9 | COMPILAZIONE RICHIEDERE DOCUMENTI

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)

Documentazione Impianto

Impianto codice IMPR_0000564

[+] Schema elettrico unifilare con indicazione dei gruppi di misura, degli eventuali accumuli e **della potenza dell'impianto**, firmato e **timbrato dal tecnico abilitato** *
(Reportare nello schema elettrico la potenza nominale complessiva dei moduli fotovoltaici e degli inverter - nel caso di impianti fotovoltaici - ovvero la potenza nominale di ciascun generatore e alternatore - nel caso di impianti alimentati da altre fonti)

[+] Provvedimento di concessione del/dei contributo/i in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea *

[+] Check list DNSH *
(Utilizzare la check list idonea in base alla fonte di alimentazione, come da indicazioni riportate sul [sito GSE](#). Compilarla e ricaricarla in formato PDF)

[+] Schema di impianto (P&I) *

[+] Relazione tecnica *

[+] Titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con annesso progetto autorizzato *

[+] Preventivo di connessione dell'impianto e documentazione attestante l'avvenuto invio della sua accettazione *

[+] Altra documentazione
(Facoltativo, da utilizzare solo in caso si reputino necessarie eventuali comunicazioni di difformità dei dati caricati a portale ovvero altre eventuali comunicazioni ritenute importanti)

Altra Documentazione

[+] Statuto e/o Atto Costitutivo della Comunità Energetica *
[+] Certificazione ESCo UNI CEI 11352 *

! IN OGNUNO DEGLI SLOT È POSSIBILE CARICARE UN SOLO DOCUMENTO.
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI IN FORMATO PDF CON DIMENSIONE MASSIMA DI 5MB.
NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO CARICARE IN UNO SLOT DOCUMENTALE PIÙ DOCUMENTI (E QUINDI PIÙ FILE FISICI) I FILE DEVONO ESSERE SCANSIONATI SU UNICO FILE PDF E ALLEGATI.

Nella schermata relativa ai Documenti, è possibile **allegare** i file richiesti e, **successivamente al caricamento, visualizzarli o eliminarli** tramite gli appositi pulsanti.

L'interfaccia richiederà la **lista dei documenti** specificati nelle Regole operative, a seconda dalla **tipologia di impianto (fonte e potenza) e dell'iter di connessione** richiesto.

È necessario allegare anche lo **Statuto**/Atto costitutivo della CER e la **Certificazione ESCo UNI CEI 11352** (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore "terzo" ESCo certificata).


FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

3 | COMPILAZIONE RICHIEDERE

[TORNA ALL'INDICE DELLE SCHEDE](#)


FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHIEDERE6 - RICHIESTA
INVIA

4 | CONFERMA DATI



Richiesta di accesso

[+] Richiesta di accesso al contributo PNRR Visualizza Preview

Titolari Effettivi

[+] Dichiarazione del titolare effettivo a firma di Visualizza Preview

Sono consapevole che la richiesta di accesso al contributo PNRR comporta il riconoscimento al GSE di un contributo a copertura dei costi sostenuti. Dicho, in qualità di Soggetto Richiedente, di aver letto i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nella richiesta di accesso al contributo PNRR e consapevole della loro rilevanza e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, ne confermo la correttezza

[Indietro](#)

CONGELA DATI

Si segnala che premendo il tasto CONGELA DATI i dati inseriti precedentemente non saranno più modificabili.



Dopo aver spuntato le due caselle di **presa visione**, viene abilitato il tasto «**Congela dati**»



Verificare la correttezza dei dati inseriti nella fase di compilazione

FASE PRELIMINARE

0 - RICHIESTA DI
ACCESSO1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE

2 - PREREQUISITI

3 - COMPILAZIONE
RICHiesta4 - CONFERMA
DATI5 - INVIO
RICHiesta6 - RICHIESTA
INVIAITA

5 | INVIO RICHIESTA

INVIO DELLA RICHIESTA

Identificativo Richiesta:		CRPR000000193	Stato:		CONGELATA
Richiesta di accesso					
GSE SPA			Scarica	X	+ Allega
[+]	Richiesta di accesso al contributo PNRR			X	+ Allega
[+]	Documento di riconoscimento del soggetto richiedente				
Titolari Effettivi					
Mario Verdi			Scarica	X	+ Allega
[+]	Dichiarazione del titolare effettivo a firma di Mario Verdi			X	+ Allega
[+]	Documento di Riconoscimento di Mario Rossi				
 Tutti i documenti devono essere allegati in formato PDF con dimensione massima di 5MB  Si ricorda all'utente che per tale tipologia di richiesta, il GSE emetterà la fattura per il pagamento dei costi di istruttoria					
Per procedere con l'invio della richiesta di accesso, segui le indicazioni elencate di seguito:  <ol style="list-style-type: none"> Scarica le versioni definitive della Richiesta di accesso al contributo PNRR e delle Dichiarazioni dei titolari effettivi, ove previste (tasto SCARICA) Stampale e firmale nell'apposito spazio Scansionale Ricaricale nel Portale (tasto ALLEGA) Allega i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori in corso di validità e l'eventuale procura del soggetto richiedente Effettua l'invio (tasto INVIA RICHIESTA) 					
		Visualizza dati	INVIA RICHIESTA		

Scaricare la Richiesta di accesso al contributo PNRR e la Dichiarazione del titolare effettivo, ove prevista.

Stamparle, firmarle e **ricaricarle** nel Portale.

Allegare i **documenti di riconoscimento** dei sottoscrittori e l'eventuale procura (se il sottoscrittore della richiesta è un procuratore).

Cliccare **"Invia richiesta"** per finalizzare la procedura.

FASE PRELIMINARE

**0 - RICHIESTA DI
ACCESSO**

**1 - SELEZIONE
TIPOLOGIA
CONFIGURAZIONE**

2 - PREREQUISITI

**3 - COMPILAZIONE
RICHIEDERE**

**4 - CONFERMA
DATI**

**5 - INVIO
RICHIEDERE**

**6 - RICHIESTA
INVIATA**

6 | RICHIESTA INVIATA



✓

INVIO DELLA RICHIESTA

Identificativo Richiesta: **CRPR000000193**

Stato: **IN VALUTAZIONE**

La richiesta è stata correttamente inviata

Invio avvenuto con successo. A breve sarà possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio nella sezione "Documenti" della richiesta.

[Visualizza richiesta e data di invio](#)

**LA RICHIESTA DI ACCESSO RISULTA INVIATA,
LA PROCEDURA È COMPLETA.**

Sarà possibile scaricare **la ricevuta di invio** dalla sezione "Documenti" della richiesta.

Cliccando su "**Visualizza richiesta e data di invio**", si ritorna al dettaglio della richiesta in modalità di sola lettura.

Per ulteriori e specifici dettagli necessari per la compilazione della richiesta si rimanda alla [Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC](#).